

E

User Guide



吉比特无源光纤接入局端设备

TES7001&TES7002

www.tenda.com.cn

*本配置指南仅作为功能配置参考,不代表产品支持本指南内提及的全部功能。不同型号、不同版本产品的功能支持情况也可能存在差异,请以实际产品的

声明

版权所有©2024 深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

未经本公司书面许可,任何单位或个人不得擅自复制、摘抄及翻译本文档部分或全部内容,且不得以任 何形式传播。

Tenda 是深圳市吉祥腾达科技有限公司在中国和(或)其它国家与地区的注册商标。文中提及的其它 品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或注册商标。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。除非另有约定,本文档仅作为产品使用指导,文中的所有陈述、信息和建议均不构成任何形式的担保。

前言

感谢选择腾达产品。开始使用本产品前,请先阅读本指南。

适用型号

本指南适用于 Tenda 吉比特无源光纤接入局端设备,文中涉及到的"OLT"、"OLT 设备"、"设备"均指吉 比特无源光纤接入局端设备。如无特殊说明,下文均以型号为 TES7002 的 OLT 设备为例。

读者对象

本指南适用于以下工程师。

- 内部人员
- FTTX 运维工程师
- 客户技术工程师

约定

本配置指南仅作为功能配置参考,不代表产品支持本指南内提及的全部功能。不同型号、不同版本产品的功能支持情况也可能存在差异,请以实际产品的Web管理页面为准。

正文中的产品图示与界面截图仅供示例说明,可能与您实际购买的产品不同,但不会影响正常配置。

产品管理页面上显示为灰色的功能或参数,表示该型号产品不支持或不可修改。

本文可能用到的标识说明如下。

标识	含义
已注意	表示重要信息或需要特别关注的信息。若忽略此等信息,可能导致配置失效、数据丢失或设备故 障。
₽提示	表示对配置操作进行补充与说明。

更多服务与支持

若您在使用设备过程中遇到问题,或者您对我们有任何的意见或建议,均可以反馈给我们,我们会尽快为您 解决。





邮箱: tenda@tenda.com.cn

若您想获取相关设备的技术规格、其它手册,请扫描"更多资料"二维码或访问 https://www.tenda.com.cn/service/default.html。



更多资料

若您需要咨询客服、查看安装视频、了解设备使用小技巧等,建议关注"Tenda 腾达"微信公众号。



Tenda 腾达

如需获取更多信息,请访问 Tenda 官网 <u>https://www.tenda.com.cn</u>。



Tenda 官方网站

修订记录

资料版本	修订内容	发布日期
V1.0	首次发行	2024-05-31



1	OLT 登录	1
	1.1 连接 OLT	1
	1.2 登录 OLT Web 管理页面	3
2	易开通业务配置	4
	2.1 组网拓扑	4
	2.2 GPON OLT 对接 SFU 业务配置	5
	2.2.1 上网数据不带 VLAN 进入 OLT(带内静态 Ⅳ 管理)	5
	2.2.2 上网数据带 VLAN 进入 OLT(带内管理 IP 地址 DHCP)	7
	2.3 GPON OLT 对接 HGU 业务配置	12
	2.3.1 上网数据不带 VLAN 进入 OLT(带内静态 IP 管理)	12
	2.3.2 上网数据带 VLAN 进入 OLT(带内管理 IP 地址 DHCP)	17
3	PoE 业务配置(可选)	25
	3.1 组网拓扑	25
	3.2 GPON OLT 对接 PoE ONT 业务配置	26
缩	各语	29

1 OLT 登录

1.1 连接 OLT

OLT 默认带内管理 IP 地址为 192.168.0.254/24,首次连接管理设备(如:电脑)时,可以通过网线连接 到 OLT 任一上联以太网电接口。

设置步骤:

- 步骤 1 使用网线将电脑连接到 OLT 的任一上联以太网电接口。
- **步骤 2** 配置电脑的 IP 地址,使其与 OLT 带内管理 IP 地址在同一网段,即 192.168.0.X/24(X 为 1~253, 且未被局域网中其他设备占用)。下图仅供参考。

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	×
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取自动扩 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	皆派的 IP 设置。否则,你需要从网
○ 自动获得 IP 地址(<u>O</u>)	
● 使用下面的 IP 地址(<u>S</u>):	
IP 地址(]):	192.168.0.42
子网掩码(U):	255.255.255.0
默认网关(<u>D</u>):	· · ·
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址(E):	
首选 DNS 服务器(P):	
备用 DNS 服务器(<u>A</u>):	
□ 退出时验证设置(L)	高级(<u>U</u>)
	确定 取消

——完成

设置完成后,可以在电脑 CMD 里 ping 测试其连通性,如下图所示,已接收≠0,表示电脑与 OLT 已连通。

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\cc>ping 192.168.0.254
正在 Ping 192.168.0.254 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
来自 192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
来自 192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
书目 192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
192.168.0.254 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64</p>
Explanation of the state o

1.2 登录 OLT Web 管理页面

步骤 1 在<u>已连接到 OLT 的电脑</u>上,打开浏览器 (Google Chrome/Firefox/Edge 以及更高级版本),访问 OLT 带内管理 IP 地址 (默认为 192.168.0.254)。

新标签页	×	+	~	· _	×
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	192.168.0.254				:

步骤 2 在 OLT 登录页面,选择语言(支持简体中文、英文),输入用户名和密码(默认均为 admin),然 后点击 登录。

Tend 欢迎使用GPON	la I OLT
简体中文	~
👤 admin	
â •••••	\otimes
登录	
GPON OLT 版权所有 © 1999-2024 深圳	市吉祥腾达科技有限公司

____完成



2.1 组网拓扑

TES70 系列设备适用于光纤接入场合的应用,通常放在局端机房内。TES70 系列设备的组网示意图如下图 所示。



2.2 GPON OLT 对接 SFU 业务配置

本节主要介绍单一上网业务配置。

2.2.1 上网数据不带 VLAN 进入 OLT (带内静态 IP 管理)

业务模型

- 现网只有单一的上网业务。
- 进入 OLT 上联口的数据不带 VLAN。

数据规划

- 上联业务端口:XGE1(上联以太网光接口)
- 本地管理端口:任一上联以太网电接口均可,本例中使用 GE3 端口
- 下联 PON 端口: PON1~2
- DBA 模板: easy-profile-1
- 业务透传,上联端口业务 VLAN 无须创建

Web 配置

- 步骤 1 将本地电脑接到 OLT 前面板的 GE3 端口,并登录 OLT Web 管理页面。
- 步骤2 配置 OLT 管理 VLAN。

本地管理 VLAN 建议保存默认配置,下图仅供参考。您可以根据需要修改 IP 地址、子网掩码和网关。本例中不启用"DHCP 使能"。

1 OLT管理	2 OLT业务VLAN	3 横板配置	4 预览
	带内管理VLAN	4088	
	IP获取方式	静态	
	IP地址	192 . 168 . 0 . 254	
	子网掩码	255 . 255 . 255 . 0	
	网关 (选填)	192 . 168 . 0 . 1	
	DHCP使能		

步骤 3 配置 OLT 业务 VLAN。

本例中业务 VLAN 无须创建。

 ✓ OLT管理 		2 OLT业务VLAN		3 模板配置			4 预览
添加	业安全	₩7#4\/I_AN	往市VI AN 。	上建统口	TAC/UNTAC	墙作	
TPHE :	THE	NEXRV LAN				J#1F	
			上一步	下一步			

步骤4 配置模板。

1. 配置 DBA 模板。

OLT 默认会将 DBA 模板 easy-profile-1 绑定至所有上线的 ONT。本例中保持默认即可。

✓ OLT管理	OLT	② 此务VLAN	3 模板配量			- 4 预览
模板上行带宽分配 (ONT	DBA模板)					
模板名称 😄	DBA带宽类型 ÷	固定带宽(kbps) 👙	保证带宽(kbps) 😄	最大带宽(kbps) ≑	操作	
easy_profile_1	max	0	0	1024000	编辑	
easy_profile_2	fix-assure-max	256	256	1024000	编辑	

2. 配置 ONT 业务模板。

OLT 默认配置 SFU 型 ONT 所有端口均为 VLAN 全透传模式(Transparent)。本例中保持默认即可。

HGU业务模板 SFU业务模板		
DBA模板 easy_profile_1 ~		
端口序号 🗢	端囗VLAN模式	操作
PORT 1	Transparent	编辑
PORT 2	Transparent	编辑
PORT 3	Transparent	编辑
PORT 4	Transparent	编辑
	上一步下一步	

步骤5 确认配置。

 ✓ OLT管理 	OLT业务VLAN		4 预说	
HGU业务模板				
DBA模板	端口序号	端口VLAN模式	VLAN ID	
easy_profile_1	VEIP1	Transparent	-	
SFU业务模板 DBA模板	端口序号	端口VLAN模式	VLAN ID	
	PORT 1	Transparent	-	
easy profile 1	PORT 2	Transparent	-	
easy_prome_1	PORT 3	Transparent	-	
	PORT 4	Transparent	-	
返回首页 上一步 完成				

进入预览页面,确认所有配置都正确后点击 完成 , 配置下发成功。

____完成

配置验证

- 电脑连接 ONT LAN 口可正常上网。
- 本地电脑连接 OLT 以太网电接口 GE3 可正常管理 OLT 设备。

2.2.2 上网数据带 VLAN 进入 OLT (带内管理 IP 地址 DHCP)

业务模型

- 现网只有单一的上网业务。
- 进入 OLT 上联口的数据带 VLAN。
- 带内管理 IP 地址获取方式为 DHCP。

数据规划

- 上网业务 VLAN ID: 2000
- 本地管理 VLAN ID: 4088

- 带内管理 VLAN ID: 200
- 上联业务和远程管理端口:XGE1
- 本地管理端口: GE3
- 下联 PON 端口: PON1~2
- DBA 模板: easy-profile-1

Web 配置

- 步骤 1 将本地电脑接到 OLT 前面板的 GE3 端口,并登录 OLT Web 管理页面。
- 步骤 2 配置 OLT 管理 VLAN。

本地管理 VLAN 默认为 4088,建议保存默认配置。您可以根据需要修改 IP 地址、子网掩码和网 关。启用"DHCP 使能",并配置"动态接口 VLAN ID"为 200,然后点击 下一步。

1	(2)		3	(4)
OLT管理	OLT业务VLAN	樓	版配置	预览
	带内管理VLAN	4088	0	
	IP获取方式	静态		
	IP地址	192 . 168 . 0 . 254		
	子网掩码	255 . 255 . 255 . 0		
	网关 (选填)	192 . 168 . 0 . 1		
	DHCP使能			
	动态接口VLAN ID	200	0	
	j	回首页 下一步		

步骤 3 配置 OLT 业务 VLAN。

上文步骤中配置的动态接口 VLAN (VLAN ID 为 200) 会在本页面中自行生成 1 条业务 VLAN,
 VLAN 200 tag 用作远程带内管理。点击该业务 VLAN 条目后的编辑。

 〇 OLT管理 		2 OLT业务VLAN		3模板配置			4 预览
添加							
业务类型	业务名 🗧	起始VLAN ≑	结束VLAN ÷	上联接口 🗅	TAG/UNTAG	操作	
data	easy_default_D_Tag	200	200	-	tag	编辑	删除
		返回首	首页 上一步 百 万	≂—毋			

2. 修改"上联接口"为 XGE1, 然后点击 应用配置

编辑OLT业务VLAN			×
业务类型	data	\sim	
业务名	easy_default		
起始VLAN	200		0
结束VLAN	200		0
上联接口	XGE1	~	
TAG/UNTAG	tag	\sim	
	取消		应用配置

3. 返回"OLT 业务 VLAN"页面,再添加一条业务 VLAN。

设置业务名,如:"easy_default1","起始 VLAN"和"结束 VLAN"均设置为 2000,"上联接口"选择"XGE1","TAG/UNTAG"选择"tag",然后点击 应用配置。

添加OLT业务VLAN	×
业务类型	data \checkmark
业务名	easy_default1
起始VLAN	2000 ⑦
结束VLAN	2000 ⑦
上联接口	XGE1 ~
TAG/UNTAG	tag ~
	取消 应用配置

添加完成。

○ OLT管理		2 OLT业务VLAN		3 模板踏置			4 预览
添加							
业务类型 🔅	业务名 🔅	起始VLAN ♀	结束VLAN 💲	上联接口 🔅	TAG/UNTAG	操作	
data	easy_default	200	200	XGE1	tag	编辑	删除
data	easy_default1	2000	2000	XGE1	tag	编辑	删除
		返回	首页 上一步	下—步			

步骤4 配置模板。

1. 配置 DBA 模板。

OLT 默认会将 DBA 模板 easy-profile-1 绑定至所有上线的 ONT。本例中保持默认即可。

 ✓ ✓	OLT: BA模板)	② 业务vlan	3 模板面置	ł		4 预览
模板名称 😄	DBA带宽类型 😄	固定带宽(kbps) 😄	保证带轰(kbps) 🚊	最大带宽(kbps) ;	操作	
easy_profile_1	max	0	0	1024000	编辑	
easy_profile_2	fix-assure-max	256	256	1024000	编辑	

2. 配置 ONT 业务模板。

将 ONT"端口 VLAN 模式"设置为"tag"模式,"VLAN ID"设置为"2000",点击 应用配置。

HGU业务模板 SFU业务模板	PORT 1 端口配置	×	
DBA模板 easy_profile_1 ~	端口序号	PORT 1	
端口序号 :	端口VLAN模式	Tag	操作
PORT 1	VLAN ID	2000 ⑦	配置
PORT 2		取消 <u>应用配置</u>	配置
PORT 3			配置
PORT 4	Transparent		配置
	返回首	ŝ页 <u>上一步</u> 下一步	



HGU业务模板 SFU业务模板			
DBA模板 easy_profile_1 ~			
端□序号 ⇔	端囗VLAN模式 ⇔	VLAN ID 💠	操作
PORT 1	Tag	2000	编辑
PORT 2	Tag	2000	编辑
PORT 3	Tag	2000	编辑
PORT 4	Tag	2000	编辑
	上 , 步		

步骤5 确认配置。

进入预览页面,确认所有配置都正确后点击 完成 , 配置下发成功。

OLT管理	⊘ olt <u>₩</u> \$vlan		() 模板配置				- 4 预览
HGU业务模板							
DBA模板	端口序号	业务类型		端口VLAN模式		接口VLAN ID	
easy_profile_1	VEIP1	单播		Transparent		-	
SFU业务模板 DBA模板	端口序号		端口VLAN模式		接口VL	AN ID	
	PORT 1		Тад		2000		
	PORT 2		Tag		2000		
easy_profile_1	PORT 3		Tag		2000		
	PORT 4		Tag		2000		
		上一步	記成				

----完成

配置验证

- 电脑连接 ONT LAN 口可正常上网。
- 本地电脑连接 OLT 以太网电接口 GE3 可正常管理 OLT 设备。
- 通过 OLT 以太网光接口 XGE1 上联口可正常远程管理 OLT 设备。

2.3 GPON OLT 对接 HGU 业务配置

本节主要介绍单一上网业务配置。

2.3.1 上网数据不带 VLAN 进入 OLT(带内静态 IP 管理)

业务模型

- 现网只有单一的上网业务。
- 进入 OLT 上联口的数据不带 VLAN。

数据规划

- 上联业务端口: XGE1(上联以太网光接口)
- 本地管理端口:任一GE端口(上联以太网电接口),本例中使用GE3端口
- 下联 PON 端口: PON1~2
- DBA 模板: easy-profile-1
- 业务透传,上联端口业务 VLAN 无须创建

Web 配置

配置 OLT

- 步骤 1 将本地电脑接到 OLT 前面板的 GE3 端口,并登录 OLT Web 管理页面。
- 步骤2 配置 OLT 管理 VLAN。

本地管理 VLAN 建议保存默认配置,图示仅供参考。您可以根据需要修改 IP 地址、子网掩码和网关。本例中不启用"DHCP 使能"。

0 DLT管理	2 OLT业务VLAN		3 鄭璇指習	4 预览
	带内管理VLAN	4088	0	
	IP获取方式	静态		
	IP地址	192 . 168 . 0 . 254		
	子网掩码	255 . 255 . 255 . 0		
	网关 (选填)	192 . 168 . 0 . 1		
	DHCP使能			
		返回首页 下一步		

步骤 3 配置 OLT 业务 VLAN。

本例中业务 VLAN 无须创建。

〇 OLT管理		2 OLT业务VLAN		 模板配置			4 预览
添加							
业务类型	业务名	起始VLAN 🚊	结束VLAN	上联接口	TAG/UNTAG	操作	
			上一步	下一步			

步骤4 配置模板。

1. 配置 DBA 模板。

OLT 默认会将 DBA 模板 easy-profile-1 绑定至所有上线的 ONT。本例中保持默认即可。

 ✓ ✓ ✓ ✓ OLT业务VLAN 		② 业务vlan	3 模板配)	4 预览
模板上行带宽分配(ONT	DBA模板)				
模板名称 ⇔	DBA带宽类型 😄	固定带宽(kbps) ⇔	保证带宽(kbps) 👙	最大带宽(kbps) ≎	操作
easy_profile_1	max	0	0	1024000	编辑
easy_profile_2	fix-assure-max	256	256	1024000	编辑

2. 配置 ONT 业务模板。

OLT 默认配置 HGU 型 ONT VEIP 端口均为 VLAN 全透传模式 (Transparent)。本例中保持默认即可。

DBA模板 easy_profile_1 ~	*		
端口序号 🗧	端口VLAN模式	VLAN ID	操作
VEIP	Transparent		配置

步骤5 确认配置。

进入预览界面,确认所有配置都正确后点击 完成 , 配置下发成功。

模板上行带宽分配(ONT I	DBA模板)						
模板名称	DBA带宽类型	固定带宽(kbps)	保证带宽(kbps)	最大带宽(kbps)			
easy_profile_1	max	0	0	1024000			
easy_profile_2	fix-assure-max	256	256	1024000			
HGU业务模板							
DBA模板	端口序号	<u>م</u>	□VLAN模式	VLAN ID			
easy_profile_1	VEIP1	Tra	ansparent	-			
返回首页 上一步 完成							

配置 ONT

ONT WAN 配置下发有以下两种方法。

方法 1:在 OLT 上配置 ONT WAN 连接,并通过远程下发配置。

方法 2: ONT 本地 WAN 配置。

方法 1:在 OLT 上配置 ONT WAN 连接,并通过远程下发配置。

对 HGU(Home Gateway Unit,家庭网关单元)类型 ONT 进行远程 WAN 连接配置。

₽提示

HGU WAN 连接暂时只支持对通过 OLT 配置下发的 WAN 连接进行编辑,查看和删除,不支持读取 HGU 本地配置的 WAN 连接。

- 步骤1 登录 OLT Web 管理页面。
- 步骤 2 点击「ONT 管理」>「已授权列表」。
- 步骤 3 找到待配置的 HGU 类型(HG 开头)ONT, 点击配置。

器 首页		ONT管理/已想	設权列表										
₽ 系统信息	~	已授权	网表										
₪ OLT配置	~	槽位号	1		\sim	PON 그 특 All		~ 物理标识	请输入		ONT类型	请输入	
② ONT管理	~	型号	清输入										
已授权列表			查询	重置									
未授权列表		批量解	除授权	批量重启								 在线数量 	: 1/4 刷新
光模块信息		18	粒号 ⇒	PON[]号 :	授权号 🗄	物理标识	ONT类型 :	型号 ⇒ ₩	态:	在线时间	LOID :	操作	
版本信息		□ 1		1	1	GPON16800146	SG104	VISTA-B1 •	离线	0天 0时 0分 0秒	-	配置	解除授权
类型映射		. 1		1	2	GPON16800133	SG104	•	商线	0天 0时 0分 0秒		配置	解除授权
自动迁移		1		1	3	ACEG18800107	SG504	B13504-2 •	商线	0天 0时 0分 0秒	-	配置	解除授权
□ 模板配置	~	1		1	4	ZTEGc842a556	HG804	ZXHN F6 •	在线	0天 5时 20分 18秒	useradmin	配置	解除授权
											共4条 <	1 >	128条/页 ~

步骤 4 点击「HGU」>「WAN 配置」。

步骤 5 点击 添加。

器首页		ONT管理 / 已授权列表 / HGU /	ONT 1/1:4							
▣ 系统信息	~	返回								
₪ OLT配置	~	HGU端口配置 WANg	置							
 ONT管理 	~	WAN配置								
已授权列表		添加 删除								居
未授权列表		ID ¢	连接模式 🗄	连接类型 🔅	DSP模式 🗄	Vlan使能 🔅	Vlan Id 🔅	Vlan优先级 🔅	状态 🗄	操作
						暫无数据				
光模块信息										
版本信息										
类型映射										

步骤 6 配置好 WAN 参数后,点击 应用配置。

编辑WAN配置		×
WAN Id	0	
连接模式	Route ~	
连接类型	Internet ~	
Vlan使能		
组播代理		
组播VLAN		0
MTU	1500	0
DSP模式	DHCP	
WAN状态		
Port Mapping	I	
🗹 Lan 1 🔽	Lan 2 🗹 Lan 3 🗹 Lan 4	
Vlan 0(5G)	
🗹 Wlan 1(2.4	G)	
	取消 应用	置

方法 2: ONT 本地 WAN 配置。

对其他厂家 HGU(Home Gateway Unit, 家庭网关单元)类型 ONT 进行本地 WAN 配置。

登录到 ONT Web 管理页面配置不启用 VLAN 的 WAN 连接。具体设置方法请参考相应型号 ONT 的配置指南。此处以 Tenda HG6 配置为例。

Status LAN WLAN	WAN Services VoIP	Advance Diagnostics	Admin Statistics				
	PON WAN						
	This page is used to configure the parameters for PONWAN						
WAN							
> PON WAN	nas0_0 🗸						
	Enable VLAN:						
	VLAN ID:						
	802.1p_Mark	0 ~					
	Channel Mode:	IPoE 🗸					
	Admin Status:	● Enable ○ Disable					
	Connection Type:	INTERNET V]				
	MTU:	1500					
	Enable IGMP-Proxy:						
	Enable MLD-Proxy:						
	IP Protocol:	IPv4 🗸					
	WAN IP Settings:						
	Туре:	⊖ Fixe	d IP 🖲 DHCP				
	Local IP Address:						
	Remote IP Address:						

Туре:	○ Fixed IP DHCP
Local IP Address:	
Remote IP Address:	
Subnet Mask:	
IP Unnumbered	
Request DNS:	● Enable ○ Disable
Primary DNS Server:	
Secondary DNS Server:	
Port Mapping:	
LAN_1	☑ LAN_2
LAN_3	✓ LAN_4
WLAN0	
WLAN0-AP1	WLAN0-AP2
	WI ΔΝΟ-ΔΡ4

----完成

配置验证

ONT WAN 连接正常,可以获取到上层服务器分配的 IP 地址。终端设备(如:电脑、智能手机等)连接 ONT 的 LAN 口和 Wi-Fi 能够正常上网。

Device Status This page shows the current status and some basic settings of the device.								
System								
Device Name	HG	6						
Uptime	24 г	min						
Software version	v1.1	1.0						
Hardware Version	v1.0)						
Magic Number	011	6827						
CPU Usage	6%							
Memory Usage	24%	6						
LAN Configuration								
IP Address	192	.168.1.1						
Subnet Mask	255	.255.255.0						
DHCP Server	Ena	bled						
MAC Address	C83	A35102CF8						
WAN Configuration								
Interface VLAN ID Connect Type	tion Protocol	IP Address	Gateway	Status				
nas0_0 0 INTERN	IET IPoE	192.168.11.22	192.168.11.1	up				
Refresh								

■ 本地电脑连接 OLT 以太网电接口 GE3 可正常管理 OLT 设备。

2.3.2 上网数据带 VLAN 进入 OLT (带内管理 IP 地址 DHCP)

业务模型

- 现网只有单一的上网业务。
- 进入 OLT 上联口的数据带 VLAN。
- 带内管理 IP 地址获取方式为 DHCP。

数据规划

- 上网业务 VLAN ID: 3060
- 本地管理 VLAN ID: 4088
- 带内管理 VLAN ID: 200
- 上联端口:XGE1(上联以太网光接口)
- 本地管理端口:GE3(上联以太网电接口)
- 下联 PON 端口: PON1~2
- DBA 模板: easy-profile-1

Web 配置

配置 OLT

- 步骤 1 将本地电脑接到 OLT 前面板的 GE3 端口,并登录 OLT Web 管理页面。
- 步骤 2 配置 OLT 管理 VLAN。

本地管理 VLAN 默认为 4088,建议保存默认配置。您可以根据需要修改 IP 地址、子网掩码和网关。启用"DHCP 使能",并配置"动态接口 VLAN ID"为 200,然后点击下一步。

1 OLT管理	2 OLT1145/VLAN	模	3 3 初期置	4 预览
	带内管理VLAN	4088	0	
	IP获取方式	静态		
	IP地址	192 . 168 . 0 . 254		
	子网掩码	255 . 255 . 255 . 0		
	网关 (选填)	192 . 168 . 0 . 1		
	DHCP使能			
	动态接口VLAN ID	200	0	
	ĬĔ	回首页 下一步		

步骤3 配置 OLT 业务 VLAN。

 上文步骤中配置的动态接口 VLAN (VLAN ID 为 200) 会在本页面中自行生成 1 条业务 VLAN, VLAN 200 tag 用作远程带内管理。点击该业务 VLAN 条目后的编辑。

 ✓ OLT管理 		2 OLT业务VLAN					4 预览
添加 业务类型 ÷	业务名	起始VLAN ≎	结束VLAN :	上联接口 =	TAG/UNTAG ÷	操作	
data	easy_default	200	200		tag	编辑	删除
)EQ	首页 上一步	下一步			

2. 修改"上联接口"为 XGE1, 然后点击 应用配置。

编辑OLT业务VLAN			\times
业务类型	data	\sim	
业务名	easy_default		
起始VLAN	200	0	
结束VLAN	200	0	
上联接口	XGE1	\sim	
TAG/UNTAG	tag	\sim	
	Hu:	× tit	60 9 9

3. 返回"OLT 业务 VLAN"页面,再添加一条业务 VLAN。

设置业务名,如:"easy_default1","起始 VLAN"和"结束 VLAN"均设置为 3060,"上联接口"选择"XGE1","TAG/UNTAG"选择"tag",然后点击应用配置。

添加OLT业务VLAN			×
业务类型	data	\sim	
业务名	easy_defaullt1		
起始VLAN	3060]0
结束VLAN	3060		0
上联接口	XGE1	\sim	
TAG/UNTAG	tag	\sim	
	取消		应用配置

添加完成。

⊘ OLT管理		2 OLT <u>U</u> SVLAN		 模板配置			4 预览
业务类型	业务名 🗧	起始VLAN ≑	结束VLAN :	上联接口 🗧	TAG/UNTAG	操作	
data	easy_default	200	200	XGE1	tag	编辑	删除
data	easy_default1	3060	3060	XGE1	tag	编辑	删除
		返回	l首页 上一步	下一步			

步骤4 配置模板。

1. 配置 DBA 模板。

OLT 默认会将 DBA 模板 easy-profile-1 绑定至所有上线的 ONT。本例中保持默认即可。

✓ OLT管理	OLT	② 业务VLAN	3 模板配	 2	4 预览
模板上行带宽分配(ONT	DBA模板)				
模板名称 ⇔	DBA带宽类型 😄	固定带宽(kbps) ⇒	保证带轰(kbps) ○	最大带宽(kbps) ⇔	操作
easy_profile_1	max	0	0	1024000	编辑
easy_profile_2	fix-assure-max	256	256	1024000	编辑

2. 配置 ONT 业务模板。

OLT 默认对 HGU 型 ONT 的 VEIP 端口设置为单播 VLAN 透传模式(Transparent)。本例中保持 默认即可。

BA模板 easy_profile_1	\vee		
端口序号	端口VLAN模式	VLAN ID ÷	操作
VEIP	Transparent		配置

3. 确认配置。

进入预览界面,确认所有配置都正确后点击完成,配置下发成功。

模板上行带宽分配(ONT DBA模构	模板上行带宽分配(ONT DBA模板)								
模板名称	DBA带	安 类型	固定带宽(kbps)	保证带宽(kbps)		最大带 ର(kbps)		
easy_profile_1	max		0		0		1024000		
easy_profile_2	fix-ass	ure-max	256		256		1024000		
HGU业务模板									
DBA模板		端口序号		端曰VLAN模式			ID		
easy_profile_1		VEIP1		Transparent		-			
	返回首页 上一步 完成								

配置 ONT

ONT WAN 配置下发有以下两种方法。

方法 1:在 OLT 上配置 ONT WAN 连接,并通过远程下发配置。 方法 2:ONT 本地 WAN 配置。

方法 1:在 OLT 上配置 ONT WAN 连接,并通过远程下发配置。

对 HGU(Home Gateway Unit,家庭网关单元)类型 ONT 进行远程 WAN 连接配置。

₩提示

HGU WAN 连接暂时只支持对通过 OLT 配置下发的 WAN 连接进行编辑,查看和删除,不支持读取 HGU 本地配置的 WAN 连接。

- 步骤1 登录 OLT Web 管理页面。
- 步骤 2 点击「ONT 管理」>「已授权列表」。
- 步骤 3 找到待配置的 HGU 类型(HG 开头)ONT,点击配置。

器 首页		ONT管理/已	受权列表										
◎ 系统信息	~	已授	又列表										
₪ OLT配置	~	槽位号	1		\sim	PON□号 All		~ 物理板	記 清輪/	<	ONT类型	清输入	
図 ONT管理	~	型号	请输入										
已授权列表			查询	重置									
未授权列表		批量解	除授权	批量重启								• 在线数量	: 1/4 刷新
光模块信息			11位号 🗧	PON口号 ;	授权号:	物理标识 😄	ONT类型 :	型号 👙	状态:	在线时间	LOID 0	操作	
版本信息				1	1	GPON16800146	SG104	VISTA-B1	 离线 	0天 0时 0分 0秒	-	配置	解除授权
类型映射				1	2	GPON16800133	SG104		 离线 	0天 0时 0分 0秒	-	配置	解除授权
自动迁移		□ 1		1	3	ACEG18800107	SG504	B13504-2	 离线 	0天 0时 0分 0秒	-	配置	解除授权
				1	4	ZTEGc842a556	HG804	ZXHN F6	 在线 	0天 5时 20分 18秒	useradmin	配置	解除授权
	~										共4条 〈	1	128条/页 ~

步骤 4 点击「HGU」>「WAN 配置」。

步骤 5 点击 添加。

器 首页		ONT管理 / 已授权列表 / H	GU / ONT 1/1:4							
■ 系统信息	~	返回								
፼ OLT配置	~	HGU端口配置 V	VAN配置							
回 ONT管理	~	WAN配置								
已授权列表		添加								F
去抵权利害		ID ÷	连接模式 :	连接类型 😄	DSP模式	Vlan使能 :	Vlan Id 🔅	Vlan优先级 🗄	状态 🗧	操作
1100000000						暂无数据				
光模块信息										
版本信息										
类型映射										

步骤 6 配置好 WAN 参数后,点击 应用配置。

编辑WAN配置		\times
WAN Id	0 ~	
连接模式	Route \sim	
连接类型	Internet \checkmark	
Vlan使能		
Vlan Id	3060	0
优先级	0 ~	
组播代理		
组播VLAN		0
MTU	1500	0
DSP模式	DHCP ~	
WAN状态		
Port Mapping	3	
🗹 Lan 1 🗹	Lan 2 🗹 Lan 3 🗹 Lan 4	
Vlan 0(5G	0	
🗹 Wlan 1(2.4	IG)	
	取消 应用配	Ë

方法 2: ONT 本地 WAN 配置。

对其他厂家 HGU(Home Gateway Unit, 家庭网关单元)类型 ONT 进行本地 WAN 配置。

登录到 ONT Web 管理页面配置启用 VLAN 的 WAN 连接。具体设置方法请参考相应型号 ONT 的配置指南。此处以 Tenda HG6 配置为例。

WAN	PON WAN This page is used to configure the parameters for PONWAN							
> PON WAN	nas0_0 🗸							
	Enable VLAN:							
	VLAN ID:	3060						
	802.1p_Mark	0 🗸						
	Channel Mode:	IPoE 🗸						
	Admin Status:	● Enable ○ Disable						
	Connection Type:	INTERNET V						
	MTU:	1500						
	Enable IGMP-Proxy:							
	Enable MLD-Proxy:	0						
	IP Protocol:	IPv4 V						
	WAN IP Settings:							
	Туре:	◯ Fixed IP						
	Local IP Address:							
	Remote IP Address:							
	Subnet Mask:							

WAN IP Settings:	
Туре:	○ Fixed IP
Local IP Address:	
Remote IP Address:	
Subnet Mask:	
IP Unnumbered	
Request DNS:	● Enable ○ Disable
Primary DNS Server:	
Secondary DNS Server:	
Port Mapping:	
ZLAN_1	✓ LAN_2
ZLAN_3	✓ LAN_4
VLAN0	
WLAN0-AP1	WLAN0-AP2
WLAN0-AP3	WLAN0-AP4
Apply Changes Delete	

----完成

配置验证

ONT WAN 连接正常,可以获取到上层服务器分配的 IP 地址。终端设备(如电脑、智能手机等)连接
 ONT 的 LAN 口和 Wi-Fi 能够正常上网。

54.4.v.	Device S This page s	Status hows the curr	rent status and	some bas	ic set	ttings of the device.			
Status	System								
> Device	Device N	ame			HG6				
> IPv6	Uptime				13 min				
> PON	Software	version			v1.1.0				
	Hardwar	e Version			v1.0				
	Magic N	umber			011	6827			
	CPU Usag	ge			6%				
	Memory Usage					24%			
	LAN Co	nfiguration							
	IP Addre	55			192.168.1.1				
	Subnet N	lask			255.255.255.0				
	DHCP Se	rver			Enabled				
	MAC Add	lress			C83	A35102CF8			
	WAN C	onfiguration	n						
_	Interface	VLAN ID	Connection Type	Protoc	:ol	IP Address	Gateway	Status	
	nas0_0	3060	INTERNET	IPoE		192.168.11.22	192.168.11.1	up	
L	Refresh								

- 本地电脑连接 OLT 以太网电接口 GE3 可正常管理 OLT 设备。
- 通过 OLT 的 XGE1 上联口可正常远程管理 OLT 设备。

3 PoE 业务配置(可选)

3.1 组网拓扑



3.2 GPON OLT 对接 PoE ONT 业务配置

业务模型

- 现网只有单一的上网业务。
- 进入 OLT 上联口的数据不带 VLAN。
- PoE ONT 下接支持 PoE 的摄像头。

数据规划

- 上联业务端口:XGE1(上联以太网光接口)
- 本地管理端口:任一上联端口均可,本例中使用 GE3 端口
- 下联 PON 端口: PON1~2
- DBA 模板: easy-profile-1
- 业务透传,上联端口业务 VLAN 无须创建
- PoE 的配置参数:电源管理模式为动态分配,定时开启/关闭 PoE 供电。

Web 配置

- 步骤 1 OLT 管理及业务开通。 详细步骤请参考 2.2.1 上网数据不带 VLAN 进入 OLT (带内静态 IP 管理)。
- 步骤 2 进入单个 PoE 业务配置视图,查看(修改)单个 PoE ONT 的 PoE 配置。
 - 点击「ONT 管理」>「已授权列表」,找到要配置的 PoE ONT,点击该条目后的配置。此处以 SG104E&SG108E 为例。

l Cł	受权列表										
PON D	号 All		~ 物理	标识 请输入		ONT类型					
型	号 请输入		查	询 重置							
批量	星解除授权	批量重启								在线数量: 10/12	刷新
	槽位号 🚊	PON口号 🗄	授权号 👌	物理标识	ONT类型 🚊	型号	状态 🚊	在线时间	LOID 🚊	操作	
	1	1	1	GPON16800114	SG104E	WGP3200	 在线 	0天 5时 11分 10秒	-	配置 解除	授权
	1	1	2	GPON16800146	SG104E	VISTA-B	 在线 	0天 5时 11分 10秒	wl123456	配置 解除	授权
	1	1	3	GPON16800103	SG108E	WGP3200	 在线 	0天 5时 11分 1秒	-	配置 解除	授权
	1	2	1	TDTC352CC340	HG602	HG3	 在线 	0天 5时 10分 41秒	-	配置 解除	授权
	1	2	2	TDTC35102E08	HG804	HG6	• 在线	0天 5时 11分 10秒	-	配置 解除	授权
	1	2	3	GPON16800138	SG108E	WGP3200	• 在线	0天 5时 11分 1秒	-	配置 解除	授权
_	1	2	F	TOTOSEDEDARD	HG1104	нихеех	• 左伐	0王 5时 11公 10秒		配置 解除	授权
									共12条 <	1 > 1	28条/页 ~

2. 设置 PoE ONT 的 PoE 全局配置。

进入「ONT 管理」>「已授权列表」>「PoE 全局配置」页面。设置 PoE ONT"电源管理模式"为 "动态模式",根据需要查看当前 PoE ONT 的功率和芯片温度。

₽提示

"动态分配"的电源管理模式下,PoE ONT 根据供电优先级,自动给 PD(Powered Device)设备供电。

返回	
SFU端口配置	PoE全局配置 PoE端口配置 时间段
电源管理模式	动态模式 🗸
可用总功率	60W
剩余总功率	60W
芯片温度	40°C
应用配置	刷新 拷贝

3. 配置 PoE ONT 端口的 PoE 供电。

进入「ONT 管理」>「已授权列表」>「PoE 端口配置」页面。根据需要查看或配置 PoE ONT 端口的 PoE 供电配置。点击对应 PoE 口条目后的配置,即可配置该端口的 PoE 供电参数。

返回								
SFU	端口配置 PoE全局	配置 PoE端口配置	时间段					
批量。	言用PoE							刷新
	端口序号 💠	启用PoE ≑	供电标准 😄	輸送功率 ≑	PD等级 💠	优先级 😄	时间段ID ≑	操作
	PORT 1	启用	AT	0.00W	低	低	1	配置
	PORT 2	启用	AT	0.00W	低	低	1	配置
	PORT 3	启用	AT	0.00W	低	低	1	配置
	PORT 4	启用	AT	0.00W	低	低	1	配置

PORT 1 PoE端口	配置	×
端口序号	PORT 1	
启用PoE		
供电标准	AT ~	
优先级	低~	
时间段ID	1 ~	
	取消	用配置

部分参数说明

标题项	说明
供电标准	端口的 PoE 供电标准。
	- 供电标准 AT:单个端口最大可分配功率为 30W。
	- 供电标准 AF:单个端口最大可分配功率为 15.4W。
优先级	端口的 PoE 供电优先级。
	在剩余可用功率不足的情况下,优先保证给高优先级接口下的 PD 设备供电。

4. 设置 PoE ONT 端口的供电时间段。

进入「ONT 管理」>「已授权列表」>「时间段」页面,根据需要查看或配置 PoE ONT 端口的供 电时间段。下图仅供参考。

₽提示

- 在设置的时间段外,对应 PoE 端口不供电。
- 点击 添加 ,可以设置多个时间段。

SFU编二配置 PoE编二配置 时间换 添加	返回				
勝除	SFU端口配置 PoE全局配置	PoE端口配置 时间段			
时间段D 绝对时间 时间用期 时间用用 时间用用 时间用用 用用 1 2024-04-03-2024-05-04 用一用二用三用四 配置 删除	添加删除				刷新
1 2024-04-03-2024-05-04 周一周二周三周四 配置 删除	时间段ID 🗧	绝对时间	时间周期 🔅	时间片段	操作
	☐ 1	2024-04-03-2024-05-04	周一周二周三周四		配置删除

____完成

配置验证

- 电脑连接 ONT LAN 口可正常上网。
- 本地电脑连接 OLT 以太网电接口 GE3 可正常管理 OLT 设备。
- 视频服务器正常管理摄像头,查看实时画面。
- 在自定义的时间段内定时开启、关闭 PoE 供电功能正常。

缩略语

缩略语	全称
DBA	动态带宽分配(Dynamic Bandwidth Assignment)
DHCP	动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)
FTTB	光纤到楼(Fiber To The Building)
FTTH	光纤到户(Fiber To The Home)
GE	千兆以太网(Gigabit Ethernet)
GPON	吉比特无源光网络(Gigabit–Capable PON)
HGU	家庭网关单元(Home Gateway Unit)
IEEE	电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
IGMP	网际组管理协议(Internet Group Management Protocol)
IP	网际协议(Internet Protocol)
IPTV	交互式网络电视(Internet Protocol Television)
LAN	局域网(Local Area Network)
MAC	媒体接入控制(Medium Access Control)
OLT	光线路终端(Optical Line Terminal)
ONT	光网络终端(Optical Network Terminal)
ONU	光网络单元(Optical Network Unit)
PD	受电设备(Powered Device)
PoE	以太网电源供应技术(Power over Ethernet)
PON	无源光纤网络(Passive Optical Network)
RSTP	快速生成树协议(rapid spanning Tree Protocol)

缩略语	全称
VLAN	虚拟局域网(Virtual Local Area Network)
SFU	单家庭用户单元 (Single Family Unit)
WAN	广域网(Wide Area Network)

技术支持邮箱: tenda@tenda.com.cn

网址: www.tenda.com.cn

地址:深圳市南山区西丽中山园路 1001 号 TCL 高新科技园 E3 栋 6~8 层

深圳市吉祥腾达科技有限公司