

Tenda 腾达

快速安装指南

AX3000 双频千兆 Wi-Fi 6 路由器

包装清单

- 无线路由器×1
- 电源适配器×1
- 网线×1
- 快速安装指南×1

本指南仅指导上手设置，更多设置请查阅产品使用说明书。
本指南地址：www.tenda.com.cn

扫描下载APP
一键加速Wi-Fi

第一步：安装路由器

下文提到的“新路由器”、“路由器”均指代本指南所在包装盒内的路由器。

步骤1：从旧路由器导入宽带账号和密码。(若不需要，跳过此步)

① 接通新、旧路由器的电源。
② 用网线连接新路由器1、2、IPTV/3任一接口和旧路由器WAN口。新路由器指示灯快闪约8秒后，宽带账号密码导入成功。
③ 断开旧路由器电源。

步骤2：连接路由器WAN口。

① 确保路由器已通电。
② 用网线将路由器的WAN口连接到Modem（如光猫）或宽带网口，指示灯将快闪3秒。

第二步：连接到路由器

方式1：手机等无线设备连接到路由器的无线网络。
默认无线网络名称可在路由器底部贴纸查看。

方式2：用网线将电脑连接到路由器的1、2、IPTV/3任一接口，指示灯将快闪3秒。

第三步：设置路由器

① 在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，访问tendawifi.com进入管理页面，然后点击开始体验。

② 路由器会自动检测您的联网方式。（下图以家用拨号为例）
— 若已从旧路由器导入宽带账号和宽带密码，直接点击下一步。
— 否则，请输入宽带账号和宽带密码，点击下一步。

③ 设置路由器的无线名称、无线密码和登录密码，点击下一步。

④ 设置完成。

提示
如果没有出现上述页面，请参考常见问题解答的问1解决。

指示灯/接口/按钮说明

| 指示灯 | 状态 | 说明 |
|-------|-----------------|----|
| 长亮 | 路由器正在启动，或已联网成功。 | |
| 慢闪 | 路由器联网失败。 | |
| 快闪3秒 | 网口有设备接入，或有设备移除。 | |
| 快闪2分钟 | 正在进行WPS协商。 | |

| 接口/按钮 | 说明 |
|---------|---|
| POWER | 电源接口。 请使用包装盒内的电源适配器给路由器通电。 |
| WPS/RST | WPS按键，RST复位按钮。 — 作为WPS按钮：按下一下（1~3秒），即开始WPS协商，指示灯快闪，路由器进入WPS协商状态。2分钟内，客户端可以通过WPS-PSK方式便捷地连接到路由器的无线网络，无需输入无线密码。 — 作为RST按钮：路由器正常运行时，按住此按钮约8秒，当指示灯快闪时松开，路由器将恢复出厂设置。 |
| WAN | 互联网接口。10/100/1000Mbps自适应。 用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。 |
| 1~2 | 内网接口。10/100/1000Mbps自适应。 连接电脑、交换机、游戏机等。 |
| IPTV/3 | 内网接口。IPTV/3复用，默认为内网接口。 10/100/1000Mbps自适应。 路由器启用IPTV功能后，仅作为IPTV/3连接机顶盒。 |

常见问题解答

问1：访问tendawifi.com无法登录到路由器管理页面，怎么办？

若通过手机等无线设备登录：
— 请确保已成功连接路由器的WiFi。
— 使用手机登录时，请确保已关闭手机数据流量。
若通过电脑登录：
— 请在浏览器地址栏（非搜索栏）输入tendawifi.com。
— 请确保电脑已连接到路由器的1、2或IPTV/3口，且网线连接正常，无松动现象。
— 请确保电脑已通过WAN口已通过网线连接到Modem（猫）或宽带网口。
若经过上述操作仍然无法登录，请将路由器恢复出厂设置。方法：路由器正常运行时，按住复位按钮（WPS/RST）约8秒，当指示灯快闪时松开，路由器将恢复出厂设置。

问2：设置完成后，连接到路由器的手机或电脑不能上网，怎么办？

首先，请尝试使用以下方法解决：
— 确认路由器WAN口已通过网线连接到Modem（猫）或宽带网口。
— 如果指示灯快闪，请登录路由器的管理页面，进入外网设置页面，确保联网方式符合您的实际上网环境。可参考下表判断联网方式是否正确：

| 您的设备能够提供联网的上行参数 | 您应该选择的联网方式 |
|------------------------|------------|
| 宽带账号及宽带密码 | 宽带账号 |
| 没有提供任何上行参数 | 动态IP |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等参数 | 静态IP |

— 如果联网方式正确，但仍然无法上网，请根据页面提示操作。
如果仍然不能上网，请参考下文解决。
— 若是手机等无线设备不能上网：
• 请确认手机是否能连接到路由器的 WiFi。
— 登录路由器管理页面，确认您选择的是正确的无线名称，且无线密码输入正确（注意区分大小写）。
• 如果仍然无法上网，请用网线将电脑连接到路由器的1、2或IPTV/3口，然后登录到路由器管理页面，修改无线名称和无线密码后，重新连接 WiFi。

问3：为什么手机搜索不到路由器的5GHz WiFi信号？

只有兼容5GHz频段的设备才能搜索到5GHz无线网络。
— 登录路由器管理页面，确认是否开启了“双频合一”功能，开启后，5GHz无线网络名称为52.4GHz—B。
— 如果路由器没有开启“双频合一”功能，且手机可以搜索到其他5GHz无线网络，请参考问2的方法解决。

产品保修卡

感谢您购买Tenda产品，您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

| 产品类型 | 承诺政策 | 服务方式 |
|---|------|------|
| 路由器/调制解调器、无线桥接器、POE 分离器、PoE 交换机、光收发器、光纤收发器、光猫、光模块、DSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品、智能插座、网络安全产品 | 一年保修 | 客户保修 |
| 无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器 | 两年保修 | 客户保修 |

说明：
保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内，若这些配件在购买后的7天内出现问题，可免费更换。
若产品在购买后的15天内出现性能问题，且外观无划伤，可直接在购买处更换新产品。
若产品在保修期间出现性能问题，请先与腾达取得联系，经检测：确认属产品问题的，因质量问题免费更换型号或与该产品性能相当的设备；确认产品无故障的，则原样退回。若产品外壳有明显划痕，只能进行免费维修。
外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬件损伤、裂痕、断裂、严重变形，电源线有破皮、断股、裸芯等现象则不予免费更换，用户可自行购买。
腾达保修过的的产品，保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏，受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

三、维修方式

- 在您送修产品之前，请致电商Tenda技术支持热线，以确认产品故障。
- Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的设备故障，在无法联系到经销商时，可将该产品的购机发票到腾达售后服务中心获得保修服务；不能提供购机发票的，按产品出售日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国出售的产品。对于产品在售出时另行约定的售后服务条款，以购货公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号：序列号的前四位数字代表生产日期的年份和月份，例如2001代表2001年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBBDE) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 结构件 | <input checked="" type="radio"/> |
| 单板/电路模块 | <input checked="" type="radio"/> |
| 电源适配器 | <input checked="" type="radio"/> |
| 线缆 | <input checked="" type="radio"/> |
| 附件 | <input checked="" type="radio"/> |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定制定。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。但该全球技术法规水平限制，目前业界没有成熟的替代方案。

此环保使用期限只适用于在正常的使用寿命内，用户按照产品手册所规定的条件下工作。

— 工作温度：0°C~40°C；工作湿度：(10~90)%RH，无凝结。
— 电源插座应安装在设备附近并易于触及。

合格证

如果您想要咨询安装、查看安装视频、了解设备使用技巧等，建议关注腾达微信公众账号。

腾达官方微信公众号

腾达官方微博

相关资料

深圳市吉祥腾达科技有限公司
地址：深圳市南山区西丽中心路1001号TCL高新科技园E3栋6-8层
网址：www.tenda.com.cn
技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn
技术支持热线：400-6622-666
服务时间：周一至周日 上午9:00-12:00 下午13:30-18:00 (节假日除外)
版权所有©2020深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。
由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导，不构成任何形式的担保。